

# Bedienelemente Mobilteil

2 / 18

1. Ladeanzeige  
Ruftonanzeige  
Nachrichtenanzeige
  2. Lautsprecher
  3.  (Gespräch)
  4.  (Freisprecheinrichtung)
  5. Headset-Anschluss
  6. Wähltastatur
  7. Hörer
  8. Display
  9.  (Aus)
  10.  (Wahlwiederholung/Pause)
  11. Mikrofon
  12. Lademuße
- A Steuerungstasten  
B  (Joystick)





Home

3/18



Anrufen



Anrufe entgegennehmen



Telefonbuch



Einstellungen





# Anrufen

Home

4/18

1. Nehmen Sie das Mobilteil ab und wählen Sie die Rufnummer.
  - Um eine Ziffer zu korrigieren drücken Sie **C**.
2. Drücken Sie **[↶]**, das Gerät wählt die gewünschte Nummer.
3. Drücken Sie zum Beenden des Gesprächs auf **[✗]** oder stellen Sie das Mobilteil auf die Lademuße.




# Wahlwiederholung

Home

5/18



Die letzten 10 gewählten Rufnummern sind in der Wahlwiederholungsliste gespeichert.

1. 



2. /: Wählen Sie die gewünschte Rufnummer aus.

3. /





Wenn  gedrückt wird und der Anschluss des anderen Teilnehmers besetzt ist, wählt das Gerät die Nummer automatisch mehrmals wieder. Während das Mobilteil auf die Wahlwiederholung wartet, blinkt die Ruftonanzeige. Zum Abbrechen drücken Sie .



1. Wählen Sie die Rufnummer und drücken Sie .
  - Das Gerät wählt die Standardleitung, der von Ihrem Administrator konfiguriert wurde.
  - Sie können die Leitung wie folgt auch manuell auswählen:  
 → **[▼]/[▲]** (Joystick): Wählen Sie die gewünschte Leitung aus.

2. Zum Beenden des Gesprächs drücken Sie  oder legen Sie es in die Lademuße.



- Für eine optimale Verständigung sollten Sie die Freisprecheinrichtung in einer ruhigen Umgebung verwenden.
- Sie können beliebig zwischen Hörer- und Freisprechmodus wechseln, verwenden Sie dazu die Tasten  und .





## Anruf mit gezielter Leitungsbelegung

Home

7/18

Wenn mehrere Leitungstasten für Ihr Telefon eingerichtet sind, können Sie eine Leitung auch gezielt belegen:

1.  → **[▼]/[▲]**
2. Wählen Sie den gewünschten Anschluss aus.
3. Drücken Sie  oder **[↶]**.






# Konferenz

Home

8/18

Sie können mit zwei Gesprächspartnern gleichzeitig in einer sogenannten „Dreier-Konferenz“ sprechen:



1. Wählen Sie die Rufnummer des ersten Gesprächspartners.
2.  „Konferenz“ → 
3. Wählen Sie die Rufnummer des zweiten Gesprächspartners. Der erste Gesprächspartner wird gehalten.
4. Wenn sich der zweite Gesprächspartner meldet, kündigen Sie die Konferenz an. Drücken Sie  .



# Anrufe entgegennehmen

Home

9/18

1. Drücken Sie , wenn das Gerät klingelt.
2. Drücken Sie nach Beendigung des Gesprächs auf  oder legen Sie das Mobilteil auf die LademuLde.



Sie können den Anruf auch entgegennehmen, indem Sie eine beliebige Wahltaste von 0 bis 9, \* oder # drücken. (Any Key Answer-Funktion).





# Halten

Home

10 / 18

Mit dieser Funktion können Sie einen Anruf halten.

1. Drücken Sie  während eines Gespräches um einen Anruf zu halten.
2. Um das Halten aufzuheben, drücken Sie  oder .



Wenn ein Anruf für mehr als 9 Minuten gehalten wird, erklingt ein Alarmton und die Rufannonze am Mobilteil blinkt. Wenn ein externer Teilnehmer das Gespräch beendet, trennt das Gerät den Anschluss und schaltet auf den Standby-Modus um.





## Vermitteln mit Voranmeldung

Home

11 / 18

Anrufe können an interne oder externe Teilnehmer vermittelt werden:

1. Drücken Sie während eines Gespräches  (Joystick).
2. **【▼】/【▲】**: „Senden“ → **OK**
3. Wählen Sie die Rufnummer.
  - Zum Korrigieren der Nummer drücken Sie **X** .
4. Warten Sie, bis der gerufene Teilnehmer abnimmt.
  - Wenn der gerufene Teilnehmer nicht abnimmt, drücken Sie 2-mal **X** , um zurück zum ursprünglichen Gespräch zu gelangen. (Dieses Prozedere ist für externes Vermitteln erst ab Q2 2012 möglich, gehen Sie daher direkt zu Punkt 5).
5.  Gespräch vermitteln.

1

2

3

4





## Vermitteln ohne Voranmeldung

Home

12 / 18

Drücken Sie während eines Gespräches  (Joystick).

1. **【▼】/【▲】: “Blind senden” → **
2. Wählen Sie die Rufnummer, anschliessend  drücken.







Zum Korrigieren der Nummer drücken Sie  .



# Telefonbucheintrag hinzufügen

Home

13 / 18









1.  (Joystick)
2.  → **OK**
3.  Geben Sie den Namen des Teilnehmers ein (max. 16 Zeichen). → **OK**
  - Sie können den Zeicheneingabemodus ändern, indem Sie **1/A/?** drücken.
4. Geben Sie die Rufnummer des Teilnehmers ein. → **OK**
  - Wenn Sie keine Rufnum-ID zuweisen möchten, gehen Sie zu Schritt 7.
5. **[▼]/[▲]**: “Rufnum ID einst.” → **OK**
6. 
7. Um weitere Einträge hinzuzufügen, wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 4.
8. **[✂]**



# Telefonbucheintrag anrufen

Home

14 / 18

1.  (Joystick)
2.  /  →  → 
3.  / : Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus.
4. 





# Anruflisten

Home

15 / 18

Die Anrufliste zeigt sowohl beantwortete als auch unbeantwortete Anrufe an:

1. Drücken Sie  .
2. Blättern Sie mit den Navigationstasten **【▼】/【▲】** zum gewünschten Eintrag.
3. Um die Nummer zu wählen drücken Sie  .



# Lautstärke einstellen

Home

16 / 18



Drücken Sie den Joystick während des Gesprächs mehrmals nach oben oder unten.




# Automatischer Gesprächsmodus

Home

17/18

Sie können Anrufe auch entgegennehmen, indem Sie einfach das Mobilteil vom Ladegerät nehmen. Sie müssen nicht  oder  drücken. Zum Aktivieren dieser Funktion gehen Sie wie folgt vor:


1.  (Joystick) → **【#】**
2. Geben Sie den Funktionscode **200** ein.
3. **【▼】/【▲】**: Gewünschte Einstellung wählen → **OK**
  - Vorgang beenden mit **【✕】**.





Während das Mobilteil bei einem eingehenden Anruf klingelt:  
Drücken Sie den Joystick wiederholt nach oben oder unten, um die gewünschte Lautstärke auszuwählen.

Lautstärke vorab programmieren:

1.  (Joystick) → **【#】**
2. Funktionscode **160** eingeben und Lautstärke anpassen **【▼】/【▲】**.
3. **OK** → **【↵】**