



# Comfort Tischgerät (Yealink) T46S



Grafik -Display

Anrufliste

Verzeichnisse

Cursor mit OK-Taste

Zurück

Lautstärke

Programmierbare Softkeys

LED - Lampe

Ruhe

Menü

Kopfhörer

Stumm Schalten

Nachrichten





Anruf Halten

Rückfrage/Verbinden



Wahlwiederholung

Lautsprecher



## Wählen / Wahlwiederholung

- 1. Wählen mit Hörer**  
Hörer abheben, Nummer eingeben und  drücken
- 2. Wählen über Freisprechen**  
Nummer eingeben und  drücken
- 3. Wahlwiederholung**  
 zeigt die letzten getätigten Anrufe an.  
Erneutes Drücken von  bewirkt die Wahlwiederholung des markierten Anrufes.


## Anruf annehmen / beenden

- 1. Annehmen mit Hörer und beenden**  
Hörer abheben / Hörer auflegen
- 2. Annehmen mit Freisprechen und beenden**  
Mit  annehmen und zum Beenden auch  drücken




## Anruf halten / fortsetzen

- 1. Gespräch halten**  
Mit  Anruf halten
- 2. Gespräch fortsetzen**  
Erneut  drücken, um den Anruf wieder zurückzuholen

## Rückfrage

- 1. Rückfrage einleiten**  
 drücken, neue Nummer eingeben und  drücken
- 2. Rückfrage beenden**  
«Auflegen» drücken und Gespräch mit  wieder zurückholen

## Anruf weiterverbinden

- 1. Zielnummer wählen**  
 drücken, neue Nummer eingeben und  drücken
- 2. Gespräch weiterleiten**  
Erneut  drücken oder Hörer auflegen

### Hinweis:

Das Gespräch kann mit oder ohne Voranmeldung weiterverbunden werden.

## Anrufumleitung

- 1. Feste Umleitung programmieren und aktivieren**
  - Hörer abheben und mit Hilfe des Ziffernblocks \*21 und die gewünschte Nummer und # eingeben.
  - Nachdem der Anruf gemacht wurde, ist die Umleitung aktiv.
  - Hörer auflegen

- Beispiel: \*21123456789#  
Nach Eingabe und Anruf wird auf die Nummer 123456789 umgeleitet.
- 2. Umleitung deaktivieren**
  - Hörer abheben und #21# eingeben
  - Nach dem Anruf ist die Umleitung deaktiviert.
  - Hörer auflegen

## Rückruf (bei besetzt)

- 1. Rückruf setzen**  
Ziffer 1 drücken und Hörer auflegen
- 2. Rückruf beantworten**  
«Antworten» drücken oder Hörer abheben, beliebige Taste drücken