


## Systemfunktionen und Leistungsmerkmale ab 17.9

### 9 Leistungsmerkmal-Ubersicht

Dieses Kapitel bietet eine tabellarische, alphabetisch sortierte Übersicht der an den Endgeräten bedienbaren Leistungsmerkmale.

**Tab. 355** Legende zur Leistungsmerkmal-Tabelle

	Merkmal über Menü oder Foxtaste bedienbar
ISDN	Merkmal steht als Standard-ISDN-Dienst zur Verfügung (ETSI-Signalisierung) und daher bei handelsüblichen ISDN-Endgeräten über Menü bedienbar (auch über */#-Prozeduren)
*/#-Prozedur	Merkmal nur über */#-Prozedur bedienbar. Für Impulswahlapparate ohne *-Taste kann im Nummerierungsplan ein *-Ersatz definiert werden (z. B. "9")
R	Merkmal über Steuertaste bedienbar
✓	Merkmal am Endgerät verfügbar
EG	Merkmal vom Kommunikationssystem unterstützt. Verfügbarkeit ist abhängig vom
Ziffer	Ziffernachwahl (DTMF-Modus nicht aktiviert)
-	Merkmal an diesem Endgerät nicht unterstützt





















#### Siehe auch















Die SIP-Endgeräte der Produktfamilie Aastra 6700i sowie andere SIP-Endgeräte von Aastra Telecom Schweiz AG und Drittherstellern sind in der Leistungsmerkmal-Ubersicht des Systemhandbuches "SIP in Ascotel® IntelliGate®" enthalten.

**Tab. 356 Leistungsmerkmal-Übersicht (alphabetisch sortiert)**

Leistungsmerkmale	GSM-Endgerä- rate <sup>1)</sup>	Office 1560(IP) 1600(IP) Aastra 2380ip	Office 25,35,45 Aastra 5360! 70!80 (AD2! IP)	Office 10	Office 135 Office 160 Familie Aas- tra 600d	ISDN-Endge- räte	Analoge Endgeräte (DTMF)
<b>2-Firmen-Konfiguration</b>	-	-	/ <sup>2)</sup>	-	-	-	-
<b>Amtszugang</b>							
• Geschäft (Beispiel CH)	0	0	0	0	0	0	0
• Least Cost Routing	/	/	/	/	/	/	/
• LCR (Fallback)	*90	*90	*90	*90	*90	*90	*90
• Privat (Beispiel CH)	!0	!0	!0	!0	!0	!0	!0
• mit Kostenstelle nn	!3nn	!3nn	!3nn	!3nn	!3nn	!3nn	!3nn
• mit Gebührenrückruf	-	*32 BN-Nr.	*32 BN-Nr.	-	*32 BN-Nr.	*32 BN-Nr.	-
• Leitwegwahl, gezielt (n ist systemabhängig)	!70 bis n	!70 bis n	!70 bis n	!70 bis n	!70 bis n	!70 bis n	!70 bis n
<b>Anklopfen</b>							
• aktivieren	*** *43 oder ***6	☺	☺	*43   6	☺	*43   6	R*43   R6
• abweisen	***0	☺	☺	End	☺	ISDN	R0
• beantworten mit Haltung	***2	☺	☺	☺	☺	ISDN	R2
• beantworten ohne Haltung	***!	☺	☺	!	☺	ISDN	R!
• beantworten mit Konferenz	***3	3	3	3	3	ISDN	R3
• sich schützen vor	*04	*04	*04	*04	*04	*04	*04
• auf sicherlauben	#04	#04	#04	#04	#04	#04	#04
<b>Anruf abweisen</b>	-	☺	☺	-	☺	ISDN	-
<b>Anruf heranholen</b> (x = BN-Nr.   SAS-Nr.   ARV-Nr.)	*86 x	☺	☺	*86 x	☺	*86 x	*86 x

Leistungsmerkmale	GSM-Endgerä- räte <sup>1)</sup>	Office 1560(IP) 1600(IP) Aastra 2380ip	Office 25,35,45 Aastra 5360I 70180 (AD2I IP)	Office 10	Office 135 Office 160 Familie Aas- tra 600d	ISDN-Endge- räte	Analoge Endgeräte (DTMF)
<b>Anruf weiterleiten während der Rufphase (CD)</b>	-	☺	☺	-	☺	EG	-
<b>Anrufer-Nameanzeigen (CNIP I CONP)</b>	EG	/	/	-	/	ISDN	-
<b>Anrufer-Nummer anzeigen (CLIP I COLP)</b>	EG	/	/	-	/	ISDN	-
<b>Anrufliste</b>	EG	☺	☺	-	☺	EG	-
<b>Anrufumleitung (AUL)</b>							
• aktivieren	*21 Ziel-Nr.	☺	☺	*21 Ziel-Nr.	☺	*21 Ziel-Nr.	*21 Ziel-Nr.
• auf zuletzt konfigurierte Ziel-Nr. aktivieren	*21#	☺	☺	*21#	☺	*21#	*21#
• löschen	#21	☺	☺	#21	☺	#21	#21
• auf vorkonfigurierte Ziel-Nr. aktivieren	*22	*22	*22	*22	*22	*22	*22
• auf vorkonfigurierte Ziel-Nr. löschen	#22	☺	☺	#22	☺	#22	#22
• auf Zentralwecker mit Coderuf aktivieren	*28	☺	☺	*28	☺	*28	*28
• auf Zentralwecker mit Coderuf löschen	#28	☺	☺	#28	☺	#28	#28
• auf Normtext aktivieren	*24 Txt.-Nr. Param. #	☺	☺	*24 Txt.-Nr. Param. #	☺	*24 Txt.-Nr. Param. #	*24 Txt.-Nr. Param. #
• auf Normtext löschen	#24	☺	☺	#24	☺	#24	#24
• sich schützen vor	*02	*02	*02	*02	*02	*02	*02
• auf sicherlauben	#02	#02	#02	#02	#02	#02	#02
<b>Aufschalten</b>							
• aktivieren	*** *44 oder ***7	☺	☺ oder *44	*44	*44	-	R7 oder R*44
• abweisen	***0	☺	☺	0	☺	-	R0
• beantworten mit Haltung	***2	☺	☺	2	☺	-	R2
• beantworten ohne Haltung	***1	☺	☺	1	☺	-	R1

Leistungsmerkmale	GSM-Endgerä- räte <sup>1)</sup>	Office 1560(IP) 1600(IP) Aastra 2380ip	Office 25,35,45 Aastra 5360! 70!80 (AD2! IP)	Office 10	Office 135 Office 160 Familie Aas- tra 600d	ISDN-Endge- räte	Analoge Endgeräte (DTMF)
<ul style="list-style-type: none"> <li>beantworten mit Konferenz</li> <li>sich schützen vor</li> <li>auf sicherlauben</li> </ul>	***3 *04 #04	3 *04 #04	3 *04 #04	3 *04 #04	3 *04 #04	– *04 #04	R3 *04 #04
<b>AUL bei besetzt (CFB)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>aktivieren</li> <li>auf zuletzt konfigurierte Ziel-Nr. aktivieren</li> <li>löschen</li> </ul>	*67 Ziel-Nr. *67# #67	  	  	*67 Ziel-Nr. *67# #67	  	ISDN *67# #67	*67 Ziel-Nr. *67# #67
<b>Automatisches Software-Update</b>	–	/	/ <sup>4)</sup>	–	/	–	–
<b>Automatisierte Konfiguration</b>	/	/	/	/	/	–	–
<b>Besetztanzeigefeld</b>	–	/	/ <sup>2)</sup>	–	–	–	–
<b>Call Deflection (CD)</b>	siehe "Anrufweiterleiten während der Rufphase(CD)"						
<b>Coderuf auf Zentralwecker</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>aktivieren in Vorwahl</li> <li>aktivieren in Nachwahl</li> <li>beantworten</li> </ul>	*8I BN-Nr. *** *8I oder ***8 *82	  	  	*8I BN-Nr. *8I / 8 *82	  	*8I BN-Nr. *8I / 8 *82	*8I BN-Nr. R8 oder R*8I *82
<b>Courtesy Service (Ansaage vor Melden)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>aktivieren</li> <li>deaktivieren</li> <li>Aufnahme mit Endgerät</li> <li>Aufnahme mit Audiogerät</li> <li>Aufnahme überprüfen</li> </ul>	*g3 Gr.-Nr. #g3 Gr.-Nr. *glxx [*nn] # *g2xx [*nn] # *#glxx[*nn] # oder *#g2xx [*nn]#	*g3 Gr.-Nr. #g3 Gr.-Nr. *glxx [*nn] # *g2xx [*nn] # *#glxx[*nn] # oder *#g2xx [*nn]#	*g3 Gr.-Nr. #g3 Gr.-Nr. *glxx [*nn] # *g2xx [*nn] # *#glxx[*nn] # oder *#g2xx [*nn]#	*g3 Gr.-Nr. #g3 Gr.-Nr. *glxx [*nn] # *g2xx [*nn] # *#glxx [*nn] # oder *#g2xx [*nn]#	*g3 Gr.-Nr. #g3 Gr.-Nr. *glxx [*nn] # *g2xx [*nn] # *#glxx [*nn] # oder *#g2xx [*nn]#	*g3 Gr.-Nr. #g3 Gr.-Nr. *glxx [*nn] # *g2xx [*nn] # *#glxx [*nn] # oder *#g2xx [*nn]#	*g3 Gr.-Nr. #g3 Gr.-Nr. *glxx [*nn] # *g2xx [*nn] # *#glxx [*nn] # oder *#g2xx [*nn]#



Leistungsmerkmale	GSM-Endgerä- te <sup>1)</sup>	Office 1560(IP) 1600(IP) Aastra 2380ip	Office 25,35,45 Aastra 5360I 70180 (AD2I IP)	Office 10	Office 135 Office 160 Familie Aas- tra 600d	ISDN-Endge- räte	Analoge Endgeräte (DTMF)
<ul style="list-style-type: none"> <li>Aufnahme löschen</li> </ul> <p>xx = Dateinummer &lt;10...29&gt; nn = Knoten-Nr. (optional)</p>	#9lxx [*nn] # oder #92xx [*nn]#	#9lxx [*nn] # oder #92xx [*nn] #	#9lxx [*nn] # oder #92xx [*nn] #	#9lxx [*nn] # oder #92xx [*nn] #	#9lxx [*nn] # oder #92xx [*nn] #	#9lxx [*nn] # oder #92xx [*nn] #	#9lxx [*nn] # oder #92xx [*nn] #
<b>Diskretruf</b>							
<ul style="list-style-type: none"> <li>einschalten</li> <li>ausschalten</li> </ul>	- -	/ /	/ /	- -	 	- -	- -
<b>DTMF-Wahl</b>	/	/	/	/	/	/	/
<b>Durchsage</b>							
<ul style="list-style-type: none"> <li>beantworten innerhalb der Gruppe</li> <li>beantworten ausserhalb der Gruppe</li> <li>einleiten an einen Benutzer</li> <li>einleiten in Nachwahl</li> <li>einleiten an eine Gruppe</li> </ul>	- *89 *7998 BN-Nr. - *79 Gr.-Nr.	 *89   	 *89   	- *89 *7998 BN-Nr. - *79 Gr.-Nr.	 *89   	- *89 *7998 BN-Nr. - *79 Gr.-Nr.	- *89 *7998 BN-Nr. - *79 Gr.-Nr.
<b>Ereignismeldung generieren</b> (Benutzeralarm auslösen) nnnn = 0000...9999	*77 nnnn	*77 nnnn	*77 nnnn	*77 nnnn	*77 nnnn	*77 nnnn	*77 nnnn
<b>Fast Take</b>	siehe "Übernahme einer Gesprächs- oder Rufverbindung ohne Vorbereitung (Fast Take)"						
<b>Fernwartung I Konfiguration</b>							
<ul style="list-style-type: none"> <li>freigeben / sperren eines einmaligen Fernwar- tungszugangs</li> <li>freigeben / sperren eines mehrmaligen Fern- wartungszugangs</li> </ul>	*754 / #754 *753 / #753	*754 / #754 *753 / #753	*754 / #754 *753 / #753	*754 / #754 *753 / #753	*754 / #754 *753 / #753	*754 / #754 *753 / #753	*754 / #754 *753 / #753




























Leistungsmerkmale	GSM-Endgerä- räte <sup>1)</sup>	Office 1560(IP) 1600(IP) Aastra 2380ip	Office 25,35,45 Aastra 5360! 70!80 (AD2! IP)	Office 10	Office 135 Office 160 Familie Aas- tra 600d	ISDN-Endge- räte	Analoge Endgeräte (DTMF)
<b>Follow me</b> • aktivieren • löschen	*23 BN-Nr. #23	*23 BN-Nr. #23	*23 BN-Nr. #23	*23 BN-Nr. #23	*23 BN-Nr. #23	*23 BN-Nr. #23	*23 BN-Nr. #23
<b>Funktionstasten via AIMS konfigurierbar</b>	-	/	/	/	/	-	-
<b>Gebühren</b> • Gebührenvermittlung • laufendes Gespräch auf andere Kostenstelle umbuchen • individuelle Gebührenzahlung (IGZ) • Gebührenrückruf	/ *** *78 Kst.- Nr. / -	/ *78 Kst.-Nr. / *32 BN-Nr.	/ *78 Kst.-Nr. / *32 BN-Nr.	/ *78 Kst.-Nr. / -	/ *78 Kst.-Nr. / *32 BN-Nr.	/ *78 Kst.-Nr. / *32 BN-Nr.	/ *78 Kst.-Nr. / -
<b>Gebührenanzeige</b> • bei abgehenden Amtsgesprächen • bei vermittelten Amtsgesprächen	- -	/ / /	/ / /	- -	/ / /	ISDN ISDN	- -
<b>Gegensprechen</b>	siehe "Durchsage"						
<b>Geheimcode</b> (Aufheben Zi-Zi-Sperre)	*34	*34	*34	*34	*34	*34	*34
<b>Gespräch am Fremdapparat mit eigenen Ein-stellungen</b> • Geschäftsgespräche • Privatgespräche	#36 BN-Nr. PIN #46 BN-Nr. PIN	#36 BN-Nr. PIN #46 BN-Nr. PIN	#36 BN-Nr. PIN #46 BN-Nr. PIN	#36 BN-Nr. PIN #46 BN-Nr. PIN	#36 BN-Nr. PIN #46 BN-Nr. PIN	#36 BN-Nr. PIN #46 BN-Nr. PIN	#36 BN-Nr. PIN #46 BN-Nr. PIN
<b>Gesprächsübergabe</b> • nach Rückfrage • ohne Rückfrage	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	ISDN ISDN	/ /







Leistungsmerkmale	GSM-Endgerä- te <sup>1)</sup>	Office 1560(IP) 1600(IP) Aastra 2380ip	Office 25,35,45 Aastra 5360! 70!80 (AD2! IP)	Office 10	Office 135 Office 160 Familie Aas- tra 600d	ISDN-Endge- räte	Analoge Endgeräte (DTMF)
• Explicit Call Transfer (ECT)	-	-	-	-	-	ISDN	/
<b>Gesprächsübernahme aus Verbindung</b>	siehe "Übernahme einer Gesprächs- oder Rufverbindung ohne Vorbereitung (Fast Take)"						
<b>Home Alone</b>							
• aktivieren	*49 SAS-Nr.	*49 SAS-Nr.	*49 SAS-Nr.	*49 SAS-Nr.	*49 SAS-Nr.	*49 SAS-Nr.	*49 SAS-Nr.
• löschen	#49 SAS-Nr.	#49 SAS-Nr.	#49 SAS-Nr.	#49 SAS-Nr.	#49 SAS-Nr.	#49 SAS-Nr.	#49 SAS-Nr.
<b>Konferenz</b>							
• aufbauen (aus Verbindung)	***3	☺	☺	☺	☺	ISDN	R3
• aufbauen (variabel)	*71 BN-Nr.1 * bis BN-Nr.5 #	*71 BN-Nr.1 * bis BN-Nr.5 #	*71 BN-Nr.1 * bis BN-Nr.5 #	*71 BN-Nr.1 * bis BN-Nr.5 #	*71 BN-Nr.1 * bis BN-Nr.5 #	*71 BN-Nr.1 * bis BN-Nr.5 #	*71 BN-Nr.1 * bis BN-Nr.5 #
• interne Konferenzteilnehmer ausschliessen	*** #71	#71	#71	#71	#71	#71	R#71
• aufbauen (vorkonfiguriert)	*70 Konf.-Nr.	*70 Konf.-Nr.	*70 Konf.-Nr.	*70 Konf.-Nr.	*70 Konf.-Nr.	*70 Konf.-Nr.	*70 Konf.-Nr.
<b>Konfiguration löschen</b> (aktivierte, persönliche Funktionen deaktivieren)	*00 oder #00	*00 oder #00	*00 oder #00	*00 oder #00	*00 oder #00	*00 oder #00	*00 oder #00
<b>Kostenstelle vor Gespräch zuweisen</b>	siehe "Amtszugang"						
<b>Kostenstelle während Gespräch umbuchen</b>	siehe "Gebühren"						
<b>Kurzwahlnummern systemweit</b>	/	/	/	/	/	/	/
<b>Leistungsmerkmale fernbedienen</b>	*06 BN-Nr. LM-Proz.	*06 BN-Nr. LM-Proz.	*06 BN-Nr. LM-Proz.	*06 BN-Nr. LM-Proz.	*06 BN-Nr. LM-Proz.	*06 BN-Nr. LM-Proz.	*06 BN-Nr. LM-Proz.
<b>Makeln</b>							
• in Rückfrage	***2	☺	☺	☺	☺	ISDN	R2
• mit Leitungstaste	-	/	/ <sup>3)</sup>	-	-	-	-
<b>MESSAGE-LED</b>							
• aktivieren (Vorwahl)	*38 BN-Nr.	*38 BN-Nr.	*38 BN-Nr.	*38 BN-Nr.	*38 BN-Nr.	*38 BN-Nr.	*38 BN-Nr.
• aktivieren (Nachwahl)	*** *38	-	-	-	-	-	R*38























Leistungsmerkmale	GSM-Endgerä- räte <sup>1)</sup>	Office 1560(IP) 1600(IP) Aastra 2380ip	Office 25,35,45 Aastra 5360I 70180 (AD2I IP)	Office 10	Office 135 Office 160 Familie Aas- tra 600d	ISDN-Endge- räte	Analoge Endgeräte (DTMF)
. beantworten	-	☺	☺	*#38	☺	-	-
. löschen (am Zielapparat)	-	☺	☺	#38#	☺	-	-
. löschen (am ausführenden Apparat)	#38 BN-Nr.	#38 BN-Nr.	#38 BN-Nr.	#38 BN-Nr.	#38 BN-Nr.	-	#38 BN-Nr.
<b>Musik beim Warten</b>							
. Aufnahme mit Endgerät	*914 [*nn] #	*914 [*nn] #	*914 [*nn] #	*914 [*nn] #	*914 [*nn] #	*914 [*nn] #	*914 [*nn] #
. Aufnahme mit Tonband	*924 [*nn] #	*924 [*nn] #	*924 [*nn] #	*924 [*nn] #	*924 [*nn] #	*924 [*nn] #	*924 [*nn] #
. Aufnahme überprüfen	*#914 [*nn] # oder *#924 [*nn]#	*#914 [*nn] # oder *#924 [*nn]#	*#914 [*nn] # oder *#924 [*nn]#	*#914 [*nn] # oder *#924 [*nn]#	*#914 [*nn] # oder *#924 [*nn]#	*#914 [*nn] # oder *#924 [*nn]#	*#914 [*nn] # oder *#924 [*nn]#
. Aufnahme löschen	#914 [*nn] # oder #924 [*nn]#	#914 [*nn] # oder #924 [*nn]#	#914 [*nn] # oder #924 [*nn]#	#914 [*nn] # oder #924 [*nn]#	#914 [*nn] # oder #924 [*nn]#	#914 [*nn] # oder #924 [*nn]#	#914 [*nn] # oder #924 [*nn]#
nn = Knoten-Nr.(optional)							
<b>Nachricht hinterlassen</b>							
. Standard	*24 Txt.-Nr. Param. #	☺	☺	*24 Txt.-Nr. Param. #	☺	*24 Txt.-Nr. Param. #	*24 Txt.-Nr. Param. #
. eigene	-	/	/	-	/	-	-
. löschen / deaktivieren	#24	☺	☺	#24	☺	#24	#24
<b>Namenwahl</b>	-	/	/	-	/	-	-
<b>Notfall- I Prioritäts-Amtsbelegung</b>	/	/	/	/	/	/	/
<b>Notrufnummer</b>	/	/	/	/	/	/	/
<b>Parken</b>							
. mit Leitungstaste	-	/	/ <sup>4)</sup>	-	-	-	-
. mit Parktaste (lokal)	-	☺	☺	-	☺	-	-










Leistungsmerkmale	GSM-Endgerä- räte <sup>1)</sup>	Office 1560(IP) 1600(IP) Aastra 2380ip	Office 25,35,45 Aastra 5360! 70!80 (AD2! IP)	Office 10	Office 135 Office 160 Familie Aas- tra 600d	ISDN-Endge- räte	Analoge Endgeräte (DTMF)
<ul style="list-style-type: none"> <li>zentral parken</li> <li>sich mit zentral geparktem Benutzer verbinden</li> </ul>	*** *76 #76	*76 #76	*76 #76	*76 #76	*76 #76	*76 #76	R*76 #76
<b>Persönliche Anruflenkung</b>							
<ul style="list-style-type: none"> <li>aktivieren</li> <li>deaktivieren</li> </ul> x = Anruflenkung [1...5]	*45 x #45	*45 x #45	*45 x #45	*45 x #45	*45 x #45	*45 x #45	*45 x #45
<b>PIN ändern</b> x = alte PIN y = neue PIN	*47 x * y * y #	*47x * y * y #		*47 x * y * y #		*47 x * y * y #	*47 x * y * y #
<b>Privatanrufe mit PIN</b>	#46 BN-Nr. PIN	#46 BN-Nr. PIN	#46 BN-Nr. PIN	#46 BN-Nr. PIN	#46 BN-Nr. PIN	#46 BN-Nr. PIN	#46 BN-Nr. PIN
<b>Raumüberwachung (Babywache)</b>							
<ul style="list-style-type: none"> <li>aktivieren x = Modus [1...3] y = Pegel [1...3] (optional)</li> <li>löschen</li> </ul>	- -	- -	- -	- -	*25 x BN-Nr. [* y] # <sup>4)</sup> #25	- -	- -
<b>Redkey-Funktion auslösen</b>	*73 Param. #	*73 Param. #	*73 Param. #	*73 Param. #	*73 Param. #	*73 Param. #	*73 Param. #
<b>Registrierung böswilliger Anrufe (MCID, Fan-gen)</b>	-	/	/	/	/	ISDN	-
<b>Relais</b>							
<ul style="list-style-type: none"> <li>einschalten (Zentrale)</li> <li>ausschalten (Zentrale)</li> </ul>	*74 <Relais- Nr.> #74 <Relais- Nr.>	*74 <Relais- Nr.> #74 <Relais- Nr.>	*74 <Relais- Nr.> #74 <Relais- Nr.>	*74 <Relais- Nr.> #74 <Relais- Nr.>	*74 <Relais- Nr.> #74 <Relais- Nr.>	*74 <Relais- Nr.> #74 <Relais- Nr.>	*74 <Relais- Nr.> #74 <Relais- Nr.>

Leistungsmerkmale	GSM-Endgerä- rate <sup>1)</sup>	Office 1560(IP) 1600(IP) Aastra 2380ip	Office 25,35,45 Aastra 5360! 70!80 (AD2! IP)	Office 10	Office 135 Office 160 Familie Aas- tra 600d	ISDN-Endgerä- rate	Analoge Endgeräte (DTMF)
<b>Ring Alone</b> • aktivieren • deaktivieren	*41 #41	*41 #41	*41 #41	*41 #41	*41 #41	*41 #41	*41 #41
<b>Rückfrage</b> • auf eigenem System • auf vorgeschaltetem System	*** BN-Nr. *** *42 BN-Nr.	 1*42 BN-Nr.	 1*42 BN-Nr.	 1*42 BN-Nr.	 1*42 BN-Nr.	ISDN 1*42 BN-Nr.	R BN-Nr. R*42 BN-Nr.
<b>Rückkehr zur gehaltenen Verbindung</b>	***1	 oder END	END	END	Taste C	ISDN	R1
<b>Rückruf bei besetztem (CCBS) !freiem (CCNR) Benutzer</b> • aktivieren • löschen	***9 oder *** *37 #37	 	 	 #37	 	ISDN #37	R9 oder R*37 #37
<b>Rufanschaltung mit Verzögerung (Leitungs- und Teamtasten)</b>	-	-	0, 10, 20, 30 Sek. <sup>4)</sup>	-	-	-	-
<b>Rufweitschaltung (RWS)</b> • aktivieren • auf zuletzt konfigurierte Ziel-Nr. • löschen • auf vorkonfigurierte Ziel-Nr. aktivieren • auf vorkonfigurierte Ziel-Nr. löschen • auf Zentralwecker mit Coderuf aktivieren • auf Zentralwecker mit Coderuf löschen • sich schützen vor • auf sich erlauben	*61 Ziel-Nr. *61# #61 *62 #62 *68 #68 *02 #02	   *62 #62  #68  *02 #02	   *62 #62  #68  *02 #02	*61 Ziel-Nr. *61# #61 *62 #62 *68 #68 *02 #02	   *62 #62  #68  *02 #02	*61 Ziel-Nr. *61# #61 *62 #62 *68 #68 *02 #02	*61Ziel-Nr. *61# #61 *62 #62 *68 #68 *02 #02

Leistungsmerkmale	GSM-Endgerä- räte <sup>1)</sup>	Office 1560(IP) 1600(IP) Aastra 2380ip	Office 25,35,45 Aastra 5360I 70180 (AD2I IP)	Office 10	Office 135 Office 160 Familie Aas- tra 600d	ISDN-Endge- räte	Analoge Endgeräte (DTMF)
<b>Ruhe vor dem Telefon (Anrufschutz)</b>							
. aktivieren	*26		 oder *26	*26	*26	*26	*26
. löschen	#26		 oder #26	#26	#26	#26	#26
<b>Sammelanschlüsse (wählbare)</b>							
. sich bei allen anmelden	*4800	*4800	*4800	*4800	*4800	*4800	*4800
. sich bei allen abmelden	#4800	#4800	#4800	#4800	#4800	#4800	#4800
. sich bei bestimmtem anmelden	*48 SAS-Nr.	*48 SAS-Nr.	*48 SAS-Nr.	*48 SAS-Nr.	*48 SAS-Nr.	*48 SAS-Nr.	*48 SAS-Nr.
. sich bei bestimmtem abmelden	#48 SAS-Nr.	#48 SAS-Nr.	#48 SAS-Nr.	#48 SAS-Nr.	#48 SAS-Nr.	#48 SAS-Nr.	#48 SAS-Nr.
<b>Schaltgruppen 01...20 umschalten</b>							
. Schaltgruppe xx in Pos. y xx = Gruppe[01...20] y = Schaltpos.[1...3]	*85 xx y	*85 xx y	*85 xx y	*85 xx y	*85 xx y	*85 xx y	*85 xx y
<b>Subaddressing (SUB)</b>	-	-	-	-	-	ISDN	-
<b>Stilles Aufschalten</b>	***4	4	4	4	4	-	R4
<b>Systemzeit   Systemdatum</b>							
. Systemzeit einstellen	*57 hh mm	*57 hh mm	*57 hh mm	*57 hh mm	*57 hh mm	*57 hh mm	*57 hh mm
. Systemdatum einstellen	*58 dd mm yyyy	*58 dd mm yyyy	*58 dd mm yyyy	*58 dd mm yyyy	*58 dd mm yyyy	*58 dd mm yyyy	*58 dd mm yyyy
<b>Take</b>	siehe "Übernahme einer Gesprächs- oder Datenverbindung mit Vorbereitung"						
<b>Teamtasten</b>	-	/	/ <sup>4)</sup>	-	-	-	-
<b>Teilnehmer zu Teilnehmer-Signalisierung (UUS-1)</b>	-	-	-	-	-	ISDN	-
<b>Telefonsperr</b>							
. Endgerät sperren	*33 PIN #	/		*33 PIN #		*33 PIN #	*33 PIN #
. Alle Endgeräte eines Benutzers sperren	*33 * PIN #	*33 * PIN #	*33 * PIN #	*33 * PIN #	*33 * PIN #	*33 * PIN #	*33 * PIN #

Leistungsmerkmale	GSM-Endgerä- räte <sup>1)</sup>	Office 1560(IP) 1600(IP) Aastra 2380ip	Office 25,35,45 Aastra 5360! 70!80 (AD2! IP)	Office 10	Office 135 Office 160 Familie Aas- tra 600d	ISDN-Endge- räte	Analoge Endgeräte (DTMF)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Endgerät entsperren</li> <li>• Alle Endgeräte eines Benutzers entsperren</li> <li>• Endgerät für einen Anruf entsperren</li> </ul>	#33 PIN # #33 * PIN # #36 BN-Nr. PIN	/ #33 * PIN # #36 BN-Nr. PIN	 #33 * PIN # #36 BN-Nr. PIN	#33 PIN # #33 * PIN # #36 BN-Nr. PIN	 #33 * PIN # #36 BN-Nr. PIN	#33 PIN # #33 * PIN # #36 BN-Nr. PIN	#33 PIN # #33 * PIN # #36 BN-Nr. PIN
<b>Terminruf</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einzelauftrag aktivieren</li> <li>• Dauerauftrag aktivieren</li> <li>• löschen</li> </ul>	- - -	*55 hh mm *56 hh mm #55 oder #56	 *55 hh mm *56 hh mm #55 oder #56	*55 hh mm *56 hh mm #55 oder #56	 *55 hh mm *56 hh mm #55 oder #56	*55 hh mm *56 hh mm #55 oder #56	*55 hh mm *56 hh mm #55 oder #56
<b>Textmeldungen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• durchsehen</li> <li>• Standardtext mit ! ohne Parameter an Benut- zer senden</li> <li>• Standardtext mit ! ohne Parameter an Gruppe senden</li> <li>• Standardtext mit ! ohne Parameter an alle sen- den</li> <li>• freier Meldungstext senden</li> </ul>	- *3598 BN-Nr. Txt.-Nr. # *35 Gr.-Nr. Txt.-Nr. # *3599 Txt.-Nr. # -	    /	    /	- *3598 BN-Nr. Txt.-Nr. # *35 Gr.-Nr. Txt.-Nr. # *3599 Txt.-Nr. # -	    /	- *3598 BN-Nr. Txt.-Nr. # *35 Gr.-Nr. Txt.-Nr. # *3599 Txt.-Nr. # -	- *3598 BN-Nr. Txt.-Nr. # *35 Gr.-Nr. Txt.-Nr. # *3599 Txt.-Nr. # -
<b>Tür öffnen</b>	*74<Nr. Tür- freisprech- stelle>	*74<Nr. Tür- freisprech- stelle>	 *74<Nr. Tür- freisprech- stelle>	*74<Nr. Tür- freisprech- stelle>	 *74<Nr. Tür- freisprech- stelle>	*74<Nr. Tür- freisprech- stelle>	 *74<Nr. Tür- freisprech- stelle>
<b>Türfreisprechstelle rufen</b>	/	/	/	/	/	/	/
<b>Übernahme einer Gesprächs- oder Datenver- bindung mit Vorbereitung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorbereitung zur Übernahme Gespräch von nn zu mm</li> </ul>	*87 nn*mm#	*87 nn*mm#	 *87 nn*mm#	*87 nn*mm#	 *87 nn*mm#	*87 nn*mm#	 *87 nn*mm#

Leistungsmerkmale	GSM-Endgerä- räte <sup>1)</sup>	Office 1560(IP) 1600(IP) Aastra 2380ip	Office 25,35,45 Aastra 5360! 70!80 (AD2! IP)	Office 10	Office 135 Office 160 Familie Aas- tra 600d	ISDN-Endge- räte	Analoge Endgeräte (DTMF)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorbereitung zur Übernahme Datenverbin- dung von nn zu mm</li> <li>• Vorbereitung zur Übernahme Gespräch an Benutzer löschen</li> <li>• Vorbereitung zur Übernahme Datenverbin- dung an Benutzer löschen</li> <li>• vorbereitete Übernahme aktivieren</li> </ul>	*84 nn*mm#  #87 BN-Nr.  #84 BN-Nr.  *88# oder *87*88	*84 nn*mm#  #87 BN-Nr.  #84 BN-Nr.  *88# oder *87*88	*84 nn*mm#  #87 BN-Nr.  #84 BN-Nr.  *88# oder *87*88	*84 nn*mm#  #87 BN-Nr.  #84 BN-Nr.  *88# oder *87*88	*84 nn*mm#  #87 BN-Nr.  #84 BN-Nr.  *88# oder *87*88	*84 nn*mm#  #87 BN-Nr.  #84 BN-Nr.  *88# oder *87*88	*84 nn*mm#  #87 BN-Nr.  #84 BN-Nr.  *88# oder *87*88
<b>Übernahme einer Gesprächs- oder Rufver- bindung ohne Vorbereitung (Fast</b>	*88 BN-Nr.	*88 BN-Nr.	*88 BN-Nr.	*88 BN-Nr.	*88 BN-Nr.	*88 BN-Nr.	*88 BN-Nr.
<b>Unterdrückung der Rufnummer-Anzeige (CLIR)</b>							
<ul style="list-style-type: none"> <li>• permanent aktivieren</li> <li>• permanent deaktivieren</li> <li>• pro Anruf aktivieren</li> <li>• pro Anruf deaktivieren</li> </ul>	*31# #31# *31 Ziel-Nr. #31 Ziel-Nr.	*31# #31# *31 Ziel-Nr. #31 Ziel-Nr.	*31# #31# *31 Ziel-Nr. #31 Ziel-Nr.	*31# #31# *31 Ziel-Nr. #31 Ziel-Nr.	*31# #31# *31 Ziel-Nr. #31 Ziel-Nr.	*31# #31# *31 Ziel-Nr. #31 Ziel-Nr.	*31# #31# *31 Ziel-Nr. #31 Ziel-Nr.
<b>Verbindung halten (HOLD)</b>	***					ISDN	R
<b>Voice Mail (Basic oder Enterprise)</b>							
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufnahme Begrüssung mit Endgerät (x = 1,2,3,7,8)</li> <li>• Aufnahme Begrüssung mit Audiogerät (x = 1,2,3,7,8)</li> <li>• Aufnahme überprüfen (x = 1,2,3,7,8)</li> </ul>	*g13x [*nn] #  *g23x [*nn] #  *#g13x [*nn] # oder *#g23x [*nn] #	*g13x [*nn] #  *g23x [*nn] #  *#g13x [*nn] # oder *#g23x [*nn] #	*g13x [*nn] #  *g23x [*nn] #  *#g13x [*nn] # oder *#g23x [*nn] #	*g13x [*nn] #  *g23x [*nn] #  *#g13x [*nn] # oder *#g23x [*nn] #	*g13x [*nn] #  *g23x [*nn] #  *#g13x [*nn] # oder *#g23x [*nn] #	*g13x [*nn] #  *g23x [*nn] #  *#g13x [*nn] # oder *#g23x [*nn] #	*g13x [*nn] #  *g23x [*nn] #  *#g13x [*nn] # oder *#g23x [*nn] #

Leistungsmerkmale	GSM-Endgerä- räte <sup>1)</sup>	Office 1560(IP) 1600(IP) Aastra 2380ip	Office 25,35,45 Aastra 5360I 70180 (AD2I IP)	Office 10	Office 135 Office 160 Familie Aas- tra 600d	ISDN-Endgerä- räte	Analoge Endgeräte (DTMF)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufnahme löschen (x = 1,2,3,7,8)</li> <li>• Begrüssung aktivieren (x = 1,2,3)</li> <li>• Begrüssung deaktivieren (x = 1,2,3)</li> <li>• Sprachmitteilungen abhören</li> <li>• Signalisierung neuer Nachrichten</li> </ul>	#913x[*nn] # oder #923x [*nn]#	#913xx[*nn]# oder #923x [*nn]#	#913x [*nn] # oder #923x [*nn] #	#913x[*nn] # oder #923x [*nn]#	#913x[*nn] # oder #923x [*nn]#	#913x [*nn] # oder #923x [*nn]#	#913x [*nn] # oder #923x [*nn]#
	*933x	*933x	*933x	*933x	*933x	*933x	*933x
	#933x	#933x	#933x	#933x	#933x	#933x	#933x
	*#94	*#94	*#94	*#94	*#94	*#94	*#94
	-	/	/	/	/	-	-
x = 1,2,3: persönliche Begrüssung 1,2,3 x = 7: globale Begrüssung x = 8: globaleÜberlauf-Begrüssung nn = Knoten-Nr. (optional)							
<b>Warten bis frei</b>	siehe "Rückruf bei besetztem (CCBS) / freiem (CCNR) Benutzer"						
<b>Zentralwecker beantworten</b>	siehe "Coderuf auf Zentralwecker"						
• Coderuf	*83			*83		*83	*83
• Ringsignal							
<b>Zugriff auf System-Telefonbuch (Namen I Nummern)</b>	-	/	/	-	/	-	-

1) Für die mit \*\*\* eingeleiteten Leistungsmerkmale ist die GSM-Integrationsstufe 2 erforderlich.

2) nur Office 45/45pro und Aastra 5380

3) ausser Office 25 und Office 60/60IP

4) nur Office 130/130pro und Office 135/135pro