











Kurzanleitung Panasonic KX-TGP600CEB  
Die wichtigsten Funktionen im Überblick  
März 2016

# Bedienelemente Mobilteil

2 / 18

1. Ladeanzeige/Klingelanzeige/Nachrichtenanzeige
2. Lautsprecher
3.  (Gespräch) /  (Freisprecheinrichtung)
4. Headset-Anschluss
5. Wähltastatur
6. Hörer
7. Display
8.  (Ein/Aus/Abbrechen)
9.  (Gesprächsvermittlung/Löschen)
10.  (Pause/Mailbox)
11. Mikrofon
12. Lademulde
13.  (Lautlos)
14.  Taste Line (Aufbau einer Leitung)
15. FUNC (Verwendete Funktionen auffinden)
16. Softtasten (Bedienungselemente unterste Zeile)
17.  Navigationstasten -  
(Mitte zum anzeigen des Menüs)





Home

3 / 18



Anrufen



Anrufe entgegennehmen



Telefonbuch



Einstellungen





# Anrufen

Home

4/18

1. Wählen Sie die Rufnummer Mobilteil auf dem Mobilteil.
  - Um eine Ziffer zu korrigieren drücken Sie **C**.
2. Drücken Sie **[↶]**, das Gerät wählt die gewünschte Nummer.
3. Drücken Sie zum Beenden des Gesprächs auf **[✕]** oder stellen Sie das Mobilteil auf die Lademuße.



# Wahlwiederholung

Home

5 / 18

Die letzten gewählten Rufnummern sind in der Wahlwiederholungsliste gespeichert.



2. /: Wählen Sie die gewünschte Rufnummer aus.








3. /



# Freisprecheinrichtung

Home

6/18


1. Wählen Sie die Rufnummer und drücken Sie .
  - Das Gerät wählt die Standardleitung, der von Ihrem Administrator konfiguriert wurde.
  - Sie können die Leitung wie folgt auch manuell auswählen:  
LINE  (Navigationstaste): Wählen Sie die gewünschte Leitung aus.
2. Zum Beenden des Gesprächs drücken Sie  oder legen Sie es in die LademuLde.
  -  • Für eine optimale Verständigung sollten Sie die Freisprecheinrichtung in einer ruhigen Umgebung verwenden.
  - Sie können beliebig zwischen Hörer- und Freisprechmodus wechseln, verwenden Sie dazu die Tasten  und .



- Wenn mehrere Leitungstasten für Ihr Telefon eingerichtet sind, können Sie eine Leitung auch gezielt belegen:
  - Wählen Sie die Rufnummer.
  - Drücken Sie LINE.
  - Selektieren Sie die gewünschte Leitung ▼▲.
  - Gewünschte Leitung mit **OK** auswählen.
  - Das Telefon wählt die Nummer.



Sie können mit zwei Gesprächspartnern gleichzeitig in einer „Dreier-Konferenz“ sprechen:

1. Wählen Sie die Rufnummer des ersten Gesprächspartners.
2. FUNC  $\Rightarrow$  3: Konferenz  $\rightarrow$  **OK**
3. Wählen Sie die Rufnummer des zweiten Gesprächspartners. Der erste Gesprächspartner wird gehalten.
4. Wenn sich der zweite Gesprächspartner meldet, kündigen Sie die Konferenz an. Drücken Sie  .







## Anrufe entgegennehmen

Home

9/18

1. Drücken Sie , wenn das Gerät klingelt.
2. Drücken Sie nach Beendigung des Gesprächs auf  oder legen Sie das Mobilteil auf die Lademuße.



## Halten

Home

10 / 18

Mit dieser Funktion können Sie einen Anruf halten.

1. Drücken Sie  während eines Gespräches um einen Anruf zu halten.
2. Um das Halten aufzuheben, drücken Sie  oder .



Wenn ein Anruf für mehr als 1 Minute gehalten wird, erklingt ein Alarm ton und die Ruftonanzeige am Mobilteil blinkt.




## Vermitteln mit Voranmeldung

Home

11 / 18

Drücken Sie während eines Gespräches  .

1. Wählen Sie die Rufnummer des Teilnehmers, an den Sie vermitteln wollen.
2. Warten Sie bis sich der Teilnehmer meldet, und kündigen sie die Vermittlung an.
3. Zum Vermitteln Taste auflegen  betätigen.



## Vermitteln ohne Voranmeldung

Home

12 / 18

Anrufe können an interne oder externe Teilnehmer vermittelt werden:




1. Drücken Sie während eines Gespräches **BLIND** .
2. Wählen Sie die Rufnummer.
3. Gespräch wird vermitteln.



## Telefonbucheintrag hinzufügen

Home

13 / 18



- Sie können 500 Kontakte in das Telefonverzeichniss eintragen.
  - Drücken Sie  oder die Navigationstaste **[Mitte]**.
  - Wählen Sie „ Neues Tel.buch“ und drücken Sie **OK**.
  - Geben Sie den Namen des Teilnehmers ein (max. 24 Zeichen), **OK**.
    - Für Gross-, Kleinbuchstabenumschaltung drücken Sie .
    - Zur Änderung des Zeicheneingabemodus drücken Sie **ABC**.
  - ▼▲ : Wählen Sie einen Speicherplatz (**1** bis **5**) **OK**.
  - Geben Sie die Rufnummer ein (max. 32 Zeichen), **OK**.
  - Den Eintrag mit **SICH** abspeichern.




## Telefonbucheintrag anrufen

Home

14 / 18

- Navigationstaste nach rechts drücken ► oder .
- ▼ ▲ : Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus.
  - Hat ein Eintrag mehrere Nummern wird die Standardnummer gewählt. Wollen Sie eine andere Nummer wählen, drücken Sie auf die Navigationstaste [**Mitte**] , und wählen Sie den gewünschten Eintrag aus.
- Um die Nummer zu wählen drücken Sie .



- Die Anrufliste zeigt sowohl beantwortete als auch unbeantwortete Anrufe an:
  - Navigationstaste nach links drücken ◀.
  - Blättern Sie mit den Navigationstasten ▼ ▲ zum gewünschten Eintrag.
  - Um die Nummer zu wählen, drücken Sie .



# Lautstärke einstellen

Home



16 / 18

- Anpassung der Hörer- / Lautsprecher- / Headset-Lautstärke:
  - Drücken Sie die Navigationstasten während des Gesprächs mehrmals nach oben ▲ oder unten ▼.








Während das Telefon bei einem eingehenden Anruf klingelt:

1. Drücken Sie die Navigationstasten mehrmals nach oben ▲ oder unten ▼.
  - Lautstärke vorab programmieren:
    - Drücken Sie  oder die Navigationstaste **[Mitte]**.
    - Wählen Sie „ Ruflautstärke“ und drücken Sie dann **OK**.
    - Ändern Sie die Lautstärke mit ▼ ▲ an.
      - Level 1-6, Aus
    - Drücken Sie dann **OK**.



# Tastensperre

18 / 18









- Wenn sich das Mobileteil im Standby-Modus befindet, können Sie alle Tasten ausser der Navigationstaste, sperren:
  - Drücken und halten Sie  oder die Navigationstaste **[Mitte]** länger als 2 Sekunden.
    - Die aktive Tastensperre wird durch das Symbol  angezeigt.
- Freigeben:
  - Drücken und halten Sie  oder die Navigationstaste **[Mitte]** länger als 2 Sekunden.









# Bildschirm



## – Piktogramm:

-  Innerhalb der Reichweite einer Basisstation (BS)
-  (Blinkt) Ausserhalb der Reichweite
-  Gesprächsstatus
-  Telefonbuch
-  Sprachnachricht
-  Anrufliste
-  Erweiterte Wahlwiederholung
-  Führung durch Navigationstaste

- Akkuanzeige: Voll
- Niedrig  
Aufladen erforderlich
- Statusinformationen des Mobiles
  -  Vibration
  -  Rufton Aus
  -  Lautlos-Modus
  -  Automatische Anschaltung
  -  Mikrofon stumm
  -  Rufweiterleitung
  -  Anrufschatz
- Uhrzeitanzeige
- Datum/Status Anrufliste/Neue Nachrichten / Fehler Telefonbuch
- Anruf in Abwesenheit
- Bezeichnung des Mobilteils
- Softtasten